



SCHEMA / SCHEME

RECOMMANDATIONS D'INTEGRATION MECANIQUE DES LECTEURS GEMCORE410(-EMV) ET GEMCORE500-MS4

MECHANICAL INSTALLATION GUIDE FOR GEMCORE410(-EMV) and GEMCORE500-MS4 READERS

ATTENTION : LA DUREE DE VIE DU PRODUIT EST DIRECTEMENT LIEE A LA QUALITE DU GUIDAGE DE LA CARTE.

- Guidage mécanique de la carte sur 5 mm MIN.
- Les dimensions de la fente du guide d'entrée ne doivent pas permettre des angles d'insertion supérieurs à 5°.
- Le connecteur carte du lecteur doit être parfaitement centré verticalement et horizontalement par rapport à la fente du guide d'entrée (0.2 mm MAX.)

WARNING : THE LIFE TIME OF THE PRODUCT IS DIRECTLY IMPACTED BY THE SMART CARD QUALITY GUIDANCE.

- The smart card must be guided on 5 mm length MIN.
- The dimensions of the entrance guide slot must not allow a smart card insertion angles above 5°.
- The card connector must be perfectly (vertically & horizontally) adjusted with the entrance guide slot (0.2 mm MAX.)

REF. : DOC108822A0

